

## Συσκευή για KARAOKE με 2 Ασύρματα Μικρόφωνα WG-007 VHF



- Συνδέστε την κύρια μονάδα ( receiver ) στο ρεύμα δικτύου.
- Συνδέστε την κύρια μονάδα με συσκευή ήχου που διαθέτει είσοδο μικροφώνου «MIC in» 6,3mm, όπως μίκτης, ενισχυτής, τηλεόραση, DVD player κλπ. (Εφόσον η συσκευή σας δεν έχει jack 6,3mm μπορείτε να προμηθευτείτε από το εμπόριο κατάλληλους αντάπτορες από βύσμα μικροφώνου 6,3mm σε άλλα βύσματα όπως 3,5mm, RCA κλπ). Στην τελευταία σειρά προϊόντων στην συσκευασία θα βρείτε και αντάπτορα 6,3mm σε 3,5mm για σύνδεση σε υπολογιστή.
- Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα των μικροφώνων και τοποθετήστε καλής ποιότητας αλκαλικές μπαταρίες 9V.
- Ανοίξτε τον διακόπτη της κύριας μονάδας ( receiver ). Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει υποδεικνύοντας πως η συσκευή λειτουργεί.
- Χαμηλώστε τα ρυθμιστικά έντασης των μικροφώνων στην κεντρική μονάδα. Αφού ενεργοποιήσετε τα μικρόφωνα, τοποθετώντας τους διακόπτες σε θέση ON αυξήστε σταδιακά την ένταση των ρυθμιστικών στην επιθυμητή θέση. Οι ενδεικτικές λυχνίες των μικροφώνων θα αναβοσβήσουν μια φορά ως ένδειξη επικοινωνίας με τον δέκτη ( δεν παραμένουν αναμμένες )
- Απομακρύνετε τα μικρόφωνα από τα μεγάφωνα του ηχητικού σας συστήματος για να αποφύγετε μικροφωνισμούς.
- Αν υπάρχουν παράσιτα απομακρύνετε ή σταματήστε την λειτουργία άλλων συσκευών που προκαλούν θόρυβο. (αερόθερμα, ασύρματα και κινητά τηλέφωνα, άλλες ασύρματες συσκευές κλπ). Ανοίξτε τις κεραίες της κεντρικής μονάδας και ρυθμίστε τις για καλύτερη λήψη. Μετακινήστε την κεντρική μονάδα σε άλλη θέση\*.
- Φροντίστε η ένταση του ηχητικού σας συστήματος να είναι σε χαμηλό στάδιο όταν κάντε τις πρώτες σας δοκιμές. Ανατρέξτε στο manual του ηχητικού σας συστήματος για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε τα μικρόφωνα.