

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



MS 3326

Γενικές Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατείστε το μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και ει' δυνατό το κουτί με τις εσωτερικές συσκευασίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε κάποιον τρίτο, δώστε τους κι αυτό το εγχειρίδιο.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για διαφημιστική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, επαφή με ακτίνες του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην την φέρετε σε επαφή με υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Εάν η συσκευή βραχεί τότε βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε την και πάντα βγάξτε την πρίζα (τραβήξτε το από το βύσμα κι όχι από το καλώδιο) και αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα.
- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. Εάν φύγετε από το δωμάτιο, πάντα να την απενεργοποιείτε και να βγάξετε την πρίζα.
- Ελέγχετε τακτικά την συσκευή και το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην την χρησιμοποιήσετε αν δείτε κάποια φθορά.
- Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή μόνοι σας, Πάντα να ζητάτε την βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα αλλάζετε ελαττωματικά εξαρτήματα και καλώδια με την βοήθεια εξειδικευμένων τεχνικών.
- Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δείτε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες "Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας"

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατείστε τα τμήματα συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ.) μακριά από αυτά.

⚠ Προειδοποίηση!

Προσοχή! Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τη συσκευή, υπάρχει **κίνδυνος ασφυξίας!**

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ατόμων (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένη σωματική ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός αν είναι υπό επίτηρηση κάποιου που έχει την ευθύνη για την ασφάλεια τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίτηρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με την συσκευή.

Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο

Σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλειά σας φέρουν ευδιάκριτη σήμανση. Δώστε απόλυτη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στη συσκευή:

⚠ Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή

⚠ Προειδοποίηση:

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τη δική του βάση.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς! Όταν αφαιρείτε το δοχείο μετά το ζέσταμα, η εστία της βάσης εξακολουθεί να είναι καυτή!
- Μην τοποθετείτε την συσκευή σε πηγές θερμότητας.

Επεξήγηση των εξαρτημάτων

- 1 Καπάκι
- 2 Mixer
- 3 Λαβή
- 4 Δοχείο
- 5 Κλίμακα ml
- 6 Βάση
- 7 Κουμπιά
- 8 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 2a Μίξερ για "Αφρόγαλα"
- 2b Μίξερ για ζεστό "Αφρόγαλα"

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για ζεστό αφρόγαλα, προετοιμασία ζεστής σοκολάτας, ζεστές σάλτσες. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για τους παραπάνω σκοπούς και μόνο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στις εν λόγω οδηγίες λειτουργίας. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι παράνομη και μπορεί να οδηγήσει σε ζημία ιδιοκτησίας ή σωματική βλάβη. Γ. Η Bomann GmbH δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκλήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Αποσυσκευασία της συσκευής

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία.
- Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές ταινίες, υλικό γεμίματος και συσκευασία από χαρτόνι.
- Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας.

i Σημείωση:

Σκόνη ή υπολείμματα παραγωγής μπορούν ακόμη να υπάρχουν στη συσκευή. Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

Λειτουργία και οδηγίες για τη χρήση

Εξετάστε τις εικόνες στη σελίδα 3.

Τοποθεσία

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, αντλιοσθητική επιφάνεια.

Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια ορθά εγκατεστημένη πρίζα 230V, 50Hz με γείωση.

Συνημμένα εξαρτήματα

Στο κάτω μέρος της κονσόλας θα βρείτε δυο μπολ. Εξάρτημα 2α είναι για να αφρίσει το γάλα. Με το συνημμένο εξάρτημα 2β μπορείτε να θερμάνετε διάφορα υγρά.

Εγκατάσταση των συνημμένων εξαρτημάτων

Επιλέξτε ένα εξάρτημα και πατήστε το κύμα στο κάτω μέρος του δοχείου.

⚠ Προειδοποίηση:

Τα εξαρτήματα αφαιρούνται ευκολότερα εάν αφαιρέσετε πρώτα το δοχείο από τη βάση.

Εναλλαγή λειτουργιών

☼ Ανακατέψτε δημιουργήστε κρύο αφρό.

☼ Ανακατέψτε κάτι ζεστό, π.χ. σάλτσες, γάλα ή σοκολατούχα ποτά.

☼ Ζεστάνετε και δημιουργήστε αφρόγαλα ή ζεστή σοκολάτα.

Αφρόγαλα

- Εγκαταστήστε το εξάρτημα 2α.

- Ρίχνουμε το γάλα. Το δοχείο χωράει 100 ml έως 250 ml υγρού.

⚠ Προσοχή:

Παρατηρήστε το σήμα "Full". Σε αντίθετη περίπτωση το γάλα θα υπερχειλίσει.

i Σημείωση:

- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μια πλήρες γάλα με 3,5% περιεκτικότητα σε λίπος

- Αφρός δε δημιουργείται με γάλα με 1,5% λιπαρά, γάλα σόγιας ή γάλα χωρίς λακτόζη

- Βάλτε το καπάκι

- Τοποθετήστε το δοχείο στη βάση

- Πατήστε το κουμπί ☼

i Σημείωση:

- Το κουμπί μέχρι να δείξει τις λειτουργίες τους.

- Η διαδικασία διαρκεί 90 έως 240 δευτερόλεπτα και τελειώνει αυτόματα.

- Εάν θέλετε να θερμάσετε τη διαδικασία νωρίτερα, πατήστε το πλήκτρο ξανά στο κουμπί ή να αφαιρέσετε την κανάτα από την κονσόλα.

Ζεστό γάλα ή κακάο

Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα 2β.

⚠ Προσοχή:

- Προσθέστε την σκόνη σοκολάτας, μετά το γάλα. Διαφορετικά ο αναδευτήρας θα φράξει.

- Μη γεμίζετε παραπάνω από το σημάδι "full", διαφορετικά ο αναδευτήρας θα φράξει.

Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην ενότητα "Αφρόγαλα".

Ζεστές σάλτσες

Αυτή η συσκευή για αφρόγαλα μπορεί να ζεστάνει και σάλτσες. Οι σάλτσες ζεσταίνονται σε υψηλότερη θερμοκρασία από το γάλα ή τη ζεστή σοκολάτα. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα 2β και συνεχίστε όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Αφρόγαλα".

- Για να ζεστάνετε τη σάλτσα, πατήστε το ☼ κουμπί.

Περισσότερες οδηγίες:

- Αφού έχετε ζεστάνει τα υγρά με τη συσκευή για αφρόγαλα, η συσκευή χρειάζεται περίπου 3 λεπτά για να κρυώσει και πάλι.

- Μπορείτε να μειώσετε το χρόνο αυτής της διαδικασίας γεμίζοντας το δοχείο με κρύο νερό και τοποθετώντας το στη βάση.

- Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία "Stir cold" ανά πάσα στιγμή.

Ανάδευση και δημιουργία αφρού σε κρύο ρόφημα

Με τη συσκευή για αφρόγαλα, μπορείτε επίσης να ανακατέψετε ή να δημιουργήσετε αφρό στα διάφορα υγρά. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας τα υγρά δε ζεσταίνονται.

Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα 2α ή 2β και συνεχίστε όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Αφρόγαλα".

- Πατήστε το κουμπί ☼.

i Σημείωση:

Η λειτουργία αυτή παραμένει ενεργοποιημένη μέχρι να πατήσετε το κουμπί ☼ ή να αφαιρέσετε το δοχείο από τη βάση.

Καθαρισμός

⚠ Προειδοποίηση:

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή πριν τον καθαρισμό.
 - Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
 - Ποτέ μη βυθίζετε το δοχείο στο νερό κατά τον καθαρισμό.
- Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πρόκληση πυρκαγιάς.

⚠ Προσοχή:

- Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά ή σκληρά καθαριστικά.

Επιφάνεια βάσης

- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της βάσης μόνο ένα υγρό πανί και όχι κάποιο καθαριστικό.

Δοχείο και εξαρτήματα

ℹ Σημείωση:

Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα ανάδευσης, τραβήξτε τα προς τα πάνω.

- Ξεπλύνετε τα διάφορα μέρη χρησιμοποιώντας μόνο ένα μαλακό πανί.
- Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό και απορρυπαντικό.
- Δύσκολες βρωμιές μπορούν να αφαιρεθούν με μια πλαστική βούρτσα.
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί / το μοτέρ δεν περιστρέφεται	<ul style="list-style-type: none">- Είναι η συσκευή ενεργοποιημένη;- Είναι η πρίζα ελαττωματική;- Το δοχείο είναι σωστά τοποθετημένο;	<ul style="list-style-type: none">- Δοκιμάστε μια διαφορετική πρίζα- Ελέγξτε την θέση του δοχείου
Το γάλα δεν αφρίζει	<ul style="list-style-type: none">- Έχετε επιλέξει το σωστό εξάρτημα;- Ο ανασθετήρας έχει φράξει;- Υπάρχει λίγο γάλα στο δοχείο;	<ul style="list-style-type: none">- Ελέγξτε το εξάρτημα- Το δοχείο θα πρέπει να είναι γεμάτο από 100 ml έως 225ml



Σημασία του συμβόλου "Κάδος ανακύκλωσης"

Προστατέψτε το περιβάλλον. Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα άλλα απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά σημεία συλλογής που υπάρχουν για τη συλλογή των ηλεκτρικών συσκευών και παραδώστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν θα χρησιμοποιήσετε πια, εκεί.

Έτσι βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών επιδράσεων της λανθασμένης περισυλλογής απορριμμάτων, στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Έτσι συμβάλλετε στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές αξιοποίησης των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Πληροφορίες σχετικά με το πού να διαθέσετε αυτές τις συσκευές μπορείτε να λάβετε από τον δήμο ή τις δημοτικές αρχές.