ΤΕΝΟΛΟΓΙΑ

(Οι εικονιζόμενες φωτογραφίες είναι μόνο για αναφορά.)

Α. Υπερήχων αναρρόφηση: Τα κομμένα μαλλιά μπορούν να απορροφηθούν αυτόματα στο εσωτερικό της κουρευτικής μηχανής.

Β. Ανεξάρτητος έλεγχος: Ο ανεμιστήρας αναρρόφησης μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ξεχωριστά, επιτρέποντας χρήση με ή χωρίς αναρρόφη

Γ. Μεγάλη χωρητικότητα δοχείου αναρρόφησης: Αποθηκεύει αρκετή ποσότητα κομμένων τριχών για κανονική χρήση.

Δ. Αδιάβροχο σώμα: κατάταξη IPX7 αδιάβροχο, ολόκληρο το σώμα της κουρευτικής μηχανής πλένεται.

Ε. Ασφαλής λεπίδα: κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και κεραμικό, καθαρή και ασφαλής, χωρίς βλάβη στο δέρμα.

ΣΤ. Ποιότητα μπαταρία: ανθεκτική μπαταρία λιθίου. Χωρητικότητα 600 mAh για συνεχή χρήση 60 λεπτών.

Ζ. Ένδειξη φόρτισης: το κόκκινο φως είναι αναμμένο κατά τη φόρτιση, το πράσινο φως όταν είναι πλήρως φορτισμένο.

Η. Άφθονα αξεσουάρ: με τα αξεσουάρ μπορείτε να κάνετε το κούρεμα των μαλλιών σας πιο άνετα.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Κεραμική λεπίδα | Χτένα 3-6 mm | Χτένα 9-12 mm | φουγγαράκι πούδρας

Κάπα για κούρεμα | Καλώδιο USB | Βούρτσα καθαρισμού | λιπαντικό

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ



ΦΟΡΤΙΣΗ

1 Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου USB στην κουρευτική μηχανή (θύρα φόρτισης) και την άλλη σε αντάπτορα ή θύρα USB.

2 Προσοχή: όταν η τροφοδοσία έχει τελειώσει, κρατήστε το διακόπτη κλειστό πριν τη φόρτιση.

Παρακαλούμε φορτίστε πλήρως πριν από κάθε χρήση

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

1 Πιέστε ελαφρά το διακόπτη προς τα πάνω για να τον ενεργοποιήσετε. 1ο βήμα μόνο για αποκοπή.

2 Σπρώξτε στο 2ο βήμα για σκούπισμα. Σπρώξτε προς τα πίσω 2 βήματα για απενεργοποίηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ

Κοφτερή, ανθεκτική, καθαρή, δεν σκουριάζει εύκολα.

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ

Κρατήστε την κουρευτική μηχανή με το ένα χέρι, τοποθετήστε τον αντίχειρα του άλλου χεριού στην άκρη της λεπίδας και σπρώξτε προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι το χέρι που κρατάτε πιάνει τη λεπίδα που δεν έχει φορτωθεί.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ

1 Βάλτε το Α στο Β όπως δείχνει η εικόνα και πιέστε.

2 Αποθηκεύστε και συντηρήστε τη λεπίδα σωστά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

1 Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε τις τρίχες στη λεπίδα.

2 Σπρώξτε όπως δείχνει η εικόνα και χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε τις τρίχες ανάμεσα στη λεπίδα και το ατσάλινο στήριγμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

1 Ξεφορτώστε τη λεπίδα, χρησιμοποιήστε το νερό για να βουρτσίσετε όλες τις τρίχες μακριά από το σώμα και την υποδοχή της λεπίδας.

2 Μετά το βούρτσισμα, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί για να σκουπίσετε και να το κρεμάσετε.
Μετά από αυτό, τοποθετήστε ξανά τη λεπίδα και κρατήστε την από το σώμα.

ΧΡΗΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΙΧΩΝ

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το καπάκι του κελιού αποθήκευσης και σύρετε προς τα κάτω.

2 Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στην υποδοχή και σύρετε ξανά προς τα πάνω.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

1 Αφαιρέστε τον κάδο αποθήκευσης, φαίνεται το δίχτυ φίλτρου στο πίσω μέρος της κουρευτικής μηχανής.

2 Εισαγάγετε ένα δάχτυλο στο φαρδύ άκρο του φίλτρου, τραβήξτε το απαλά προς τα έξω για να το αφαιρέσετε.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΧΤΕΝΩΝ

ΧΤΕΝΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

❶ Βάλτε τη μία πλευρά της χτένας στην υποδοχή στην άκρη του σώματος της κουρευτικής μηχανής.

❷ Σπρώξτε την άλλη πλευρά στην άλλη υποδοχή μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

ΧΤΕΝΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Σπρώξτε τη μία πλευρά της χτένας έξω από την υποδοχή, η χτένα θα ξεφορτωθεί εύκολα.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΠΕΡ ΜΑΛΛΙΩΝ

1 Σπρώξτε τη μία πλευρά του πώματος μαλλιών έξω από την υποδοχή, θα ξεφορτωθεί εύκολα.

2 Χρησιμοποιήστε το πώμα μαλλιών για καλύτερο αποτέλεσμα σκούπας.

ΣΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΛΑΘΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

Μετακινήστε τη κουρευτική μηχανή προς τα πάνω όσο πιο συχνά μπορείτε όταν κόβετε τα μαλλιά. Μετακινήστε την κουρευτική μηχανή προς τα κάτω θα μειώσετε την επίδραση της εισπνοής.

ΣΩΣΤΗ ΛΑΒΗ

Μην φράζετε με το χέρι την οπή αερισμού στο πίσω μέρος της κουρευτικής μηχανής. Το μπλοκάρισμα του αεραγωγού με το χέρι θα μειώσει την επίδραση της εισπνοής.

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Παρέχουμε το όνομα και το περιεχόμενο των επιβλαβών ουσιών που συνθέτουν μια κουρευτική μηχανή παρακάτω:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΡΟΣ	ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΟΥΣΙΕΣ					
	lead (PB)	mercury (HG)	cadmium (CD)	hexavalent chromium (CR(VI))	polybrominated biphenyl (PBB)	polybrominated diphenyl ether (PBDE)
ΚΑΤΟΙΚΙΑ	○	○	○	○	○	○
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ	○	○	○	○	○	○
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	○	○	○	○	○	○
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	×	○	○	○	○	○

Το παραπάνω έντυπο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανόνες του SJ/T11364:

Ο: σημαίνει ότι το περιεχόμενο της επιβλαβούς ουσίας είναι κάτω από το όριο GB/T26572 (IEC62321).

Χ: σημαίνει ότι η περιεκτικότητα της επιβλαβούς ουσίας υπερβαίνει το όριο στο GB/T26572(iec62321),

ωστόσο, η βιομηχανία δεν διαθέτει ώριμες εναλλακτικές τεχνολογίες για το συγκεκριμένο μέρος.

Περιβαλλοντικό όριο ηλικίας χρήσης:

ο σημάδι στο σώμα του προϊόντος υποδεικνύει ότι η διάρκεια ζωής του με ορίου χρήσης περιβαλλοντικής ηλικίας είναι 10 χρόνια. Περιβαλλοντικό όριο ηλικίας χρήσης ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών προϊόντων σημαίνει ότι οι επιβλαβείς ουσίες ή στοιχεία που περιέχονται σε ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά προϊόντα δεν θα διαρρεύσουν ή θα αλλάξουν ξαφνικά και οι χρήστες ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών προϊόντων δεν θα προκαλέσουν σοβαρή ρύπανση στο περιβάλλον ή σοβαρή ζημιά στο ανθρώπινο όντα και ιδιοκτησία κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών προϊόντων.Οι «Κανονισμοί για τη Διαχείριση Ανακύκλωσης και Διάθεσης Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Προϊόντων» ορίζουν:

Για την καλύτερη φροντίδα και προστασία της γης, όταν οι χρήστες δεν χρειάζονται πλεόδευτερεύοντα προϊόντα ή τερματισμό της διάρκειας ζωής του προϊόντος, παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς για την ανακύκλωση και απόρριψη εθνικών απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και να τα υποβάλλετε σε τοπικούς κατασκευαστές με εθνική αναγνωρισμένα προσόντα ανακύκλωσης και διάθεσης για ανακύκλωση και διάθεση.

Σημείωση: όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που πωλούνται στην Κίνα πρέπει να φέρουν σήμανση περιβαλλοντικού ορίου ηλικίας χρήσης. Το σήμα (10 έτη) αναφέρεται στο όριο ηλικίας των επιβλαβών ουσιών που δεν διαρρέουν υπό κανονική χρήση, όχι στο όριο ηλικίας της λειτουργίας του προϊόντος.

Το προϊόν μπορεί να πλυθεί κάτω από μια βρύση που ανοίγει. Για να αποφύγετε την πτώση εξαρτημάτων στο νερό, αυτά τα μέρη πρέπει να στερεωθούν σφιχτά στο σώμα της κουρευτικής μηχανής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μη χρησιμοποιείτε βρεγμένο χέρι για να τραβήξετε το καλώδιο φόρτισης, διαφορετικά μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία.
- Μην τραβάτε το καλώδιο, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το φορτιστή εάν δεν λειτουργεί φυσιολογικά.
- Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή άλλα διαβρωτικά χημικά για τον καθαρισμό του σώματος της κουρευτικής μηχανής. Συνιστάται καθαρό νερό ή αλκαλικό σαπουνάδα.

ΜΕΤΑ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ευχαριστούμε πολύ που εμπιστεύεστε το προϊόν παιδικής κουρευτικής μαλλιών της ENSSU! Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Η ENSSU προσφέρει after-service ως εξής:

1. Η ENSSU παρέχει δωρεάν υπηρεσία εγγύησης 1 έτους για όλες τις βρεφικές κουρευτικές μηχανές ENSSU.
2. Η ENSSU δεν θα παρέχει δωρεάν υπηρεσία για προβλήματα που προκαλούνται από προσωπικές κακές λειτουργίες του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παρακάτω:

α. Βλάβες που προκαλούνται από τους χρήστες που αποσυναρμολογούν οι ίδιοι τη μηχανή κοπής.
β. Βλάβες που προκαλούνται από τους χρήστες που πέφτουν κατά λάθος το κουρευτικό.
γ. Βλάβες που προκαλούνται από ακατάλληλη συντήρηση των χρηστών.
δ. Βλάβες που προκαλούνται από λανθασμένες λειτουργίες των χρηστών στο κουρευτικό μηχάνημα σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
ε. Βλάβες που προκαλούνται από λανθασμένη μέθοδο επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

- Διεύθυνση μετά την εξυπηρέτηση:
  602, Building 5, No. 7 Fuguan Road, Shawan Street, Panyu District, Guangzhou, China 511483
- Σαρώστε το QR στα δεξιά και επικοινωνήστε μαζί μας στο Wechat
- Service Time: 9:00~17:00, Δευτέρα~Παρασκευή
  Hotline: 4006-809-801(Chinese Mainland Only)

  Σαρώστε το QR στα δεξιά και επικοινωνήστε μαζί μας στο Wechat

ΚΟΥΡΕΥΤΗ ΜΑΛΛΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: ES823E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Ονομαστική ισχύς	5W
Ονομαστική τάση	3.2V ⎓
Τάση εισόδου	5V ⎓
Χρόνος χρήσης	45 Λεπτά
Χρόνος φόρτισης	3 Ώρες
Χωρητικότητα μπαταρίας	600mAh
Υλικά	ABS, Stainless Steel Electronic Conponents
Πρότυπα	GB4706.1